MS-2LW 無線麥克風展示架使用說明書

59510-200

1. 展示架介紹



產品配件說明：

展示架本體 X1pc

防震護墊 X2pcs

連接片 X2pcs

麥克風本體固定墊 X2pcs

防震環 X2pcs

2. 使用方法（一）



麥克風手把由展示架
本體上方兩孔穿入

使麥克風手把下方完
全套入防震護墊內

3. 使用方法（二）

兩個以上展示架併接使用方法

連接片上兩凸點，固定於展示架A
另兩凸點固定於展示架B

將兩個連接片插入
相鄰之固定孔內

完成連接

4. 注意事項

◆本產品請勿放置於高溫、火焰處。

◆避免放置在傾斜或不平穩的桌面。

◆日常清潔僅以乾抹布擦拭即可。